



Når kvisterammen og afvandingsprofilet er monteret - kan kvisten hejses på plads via løfteåg i toppen ned i kvisterammen og fastgøres til spærkonstruktionen. Der er nu klar til at blive lagt tegl eller andet omkring kvisten. Teglet lægges ud i kvistens skotrender og skæres pænt til.