

## Placering af kvist Lodret.

*Kvistens skotrende er understøttet af 18mm krydsfiner. Denne krydsfiner skal ligge ned mod spærflade eller ved undertag på klemlisten. Krydsfineren stødes helt ned mod Monteringsrammen. Målt lodret fra kvisten krydsfiner til underkant vindue i kvist - er de ca 150-200mm afhængig af tagets hældning. Dermed opnåes en færdig højde fra gulvtil underkant vindue på ca 900mm på dette eksempel. Ønskes lavere eller højere vindues højde - vælges lægten under eller over.*

