



90 vinkel med rib placeres i top og bund mellem flunke og bærespær.
 Yderligere vinkler placeres med maks 1000mm cc. Vinkler placeres ved
 begge flunke. Hver vinkel fastgøres med ti 4x40mm beslagskruer. Fem
 stk ind i spær og fem stk ind i flunke.

Princip for fastgørelse af kviste.