



90 vinkel med rib placeres i top og bund mellem flunke og bærespær.  
Yderligere vinkler placeres med maks 1000mm cc. Vinkler placeres ved  
begge flunke. Hver vinkel fastgøres med ti 4x40mm beslagskruer. Fem  
stk ind i spær og fem stk ind i flunke.

### Princip for fastgørelse af kviste.