

Gode råd ved montage af WakaFLEX

Værktøj

Kan klippes / skæres med saks eller hobbykniv. Wakaflex formes med hænderne. Evt. kan man anvende en rulle. Der må ikke bruges slående værktøj.

Det er vigtigt at undgå vandlommer!

Fleksibel / selvvulkaniserende

WakaFLEX kan strækkes op til 60% i alle retninger.

WakaFLEX er selvvulkaniserende, hvorfor der kan sættes flere stykker sammen uden brug af lim. Vulkaniseringstiden afhænger af temperatur. Efter 5 – 30 min. kan det ikke skilles ad.

Bagside

Fjern folie på bagsiden før montering. Rullerne er i siden forsynet med selvklæbende butylbånd. Ved brug af ekstra butylbånd skal man sætte butylbåndet min. 5 mm fra Wakaflex kanten.

Underlag

Wakaflex kan monteres på næsten alle materialer. Wakaflex tåler alle kendte metaller og tagtyper. Husk, at det er en limning, der sker. Derfor bør underlaget altid være rent og tørt. Fugt kan fjernes med varmepistol eller gasbrænder. Når man monterer Wakaflex på gammelt tag, bør man rengøre området for støv, snavs, alger og mos. Er der mos på tagmaterialet, vil der altid være fugt tilstede, og man bør fjerne fugten med varmepistol eller gasbrænder. Tagfladen kan evt. forsegles med en udendørs klar spraylak.

Temperatur

Er temperaturen under 8° er det en fordel at varme tagflade og butylbånd før montage.

Afslutning i bølgematerialer

Der skal altid afsluttes 1 – 2 cm fra bunden af bølgen.

SabetoFIX montagelim

Den bedste vedhæftning på WakaFLEX opnås ved at brænde hurtigt henover WakaFLEXen med spidsende af den blå gasflamme, således at overfladespændingen fjernes, før der fuges.

Ståltag

Før forsegling med SabetoFIX montagelim, renses overfladen med SabetoFLEX renseservietter, og kanten af WakaFLEXen ned mod stålpladen svitses med en gasflamme. Der kan limes direkte på taget, hvis man ikke kan nå op til samlingen på pladerne.

Tagpap

Det er muligt at brænde tagpap ovenpå Wakaflex – men kun hvor der er medløb! Bør kun udføres af professionelle tagfolk!

